

LINERS FOR GLASS AND CERAMICS
ACRYL-LINER FÜR PORZELLAN UND GLAS
PINTURA ACRÍLICA PARA PORCELANA Y CRISTAL
CRAYONS ACRYLIQUES À BASE D'EAU POUR
PORCELAINE ET VERRE
DECOLA LINER ACRILICI
DECOLA ACRYL PAREL LINERS



EN

Liners for art crafts are made on the basis of water-acrylic dispersion. They are used for creating voluminous paintings on smooth surfaces such as ceramics, faience, glass, and metal articles. Apply the liner on the degreased surface. Let it dry for 3 hours before applying the paints. The liner can be used for decorating a finished painting. Allow it to dry for 3 days. The painting can be heated up in the oven at the temperature of 100°C for 30 minutes. Hand wash the painted items in warm water. Do not use the liners for painting the items that may contact with food. Wash the end-cup. Keep the liners tightly closed. In case of skin contact, wash the paint off with water.

DE

Liner für Kunstwerke werden auf Basis von Wasser-Acryl-Dispersion hergestellt. Zur Erstellung von voluminösen Bildern auf glatten Oberflächen wie Keramik, Fayence, Glas und auf Metallgegenständen. Tragen Sie den Liner auf die entfettete Oberfläche auf und lassen Sie ihn 3 Stunden trocknen, bevor Sie die Farben auftragen. Der Liner kann zum Dekorieren eines fertigen Gemäldes verwendet werden. Lassen Sie es 3 Tage lang trocknen. Das Gemälde kann im Ofen bei einer Temperatur von 100°C 30 Minuten lang gebrannt werden. Waschen Sie die lackierten Artikel in warmem Wasser ohne mechanische Einwirkung. Verwenden Sie die Liner nicht zum Lackieren von Waren, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Waschen Sie die Behälter. Halten Sie sie fest verschlossen. Bei Hautkontakt mit Wasser abwaschen.

ES

Se utilizan para crear pinturas con volumen sobre superficies lisas como cerámica, loza, vidrio y artículos de metal. Aplica el delineador sobre la superficie desengrasada. Dejar secar durante 3 horas antes de aplicar las pinturas. El delineador se puede usar para decorar una pintura terminada. Déjalo secar durante 3 días. La pintura se puede colocar en el horno a una temperatura de 100 °C durante 30 minutos. Lava los artículos pintados en agua tibia a mano. No utilices los delineadores para pintar artículos que estén en contacto con alimentos. Lava las tapas. Mantén los frascos bien cerrados. Si la pintura entra en contacto con la piel, lava la zona con agua.

FR

Les cernes contour pour l'artisanat et l'art sont fabriqués par dispersion eau-acrylique. Utilisés pour la création de peintures en volume sur des surfaces lisses telles que la céramique, la faïence, le verre et les objets métalliques. Appliquez le cerne contour sur la surface dégraissée. Laissez sécher 3 heures avant d'appliquer les couleurs. Le cerne contour peut être utilisé pour décorer une peinture finie. Séchez-le pendant 3 jours. La peinture peut être fixée au four à une température de 100 °C pendant 30 minutes. Lavez les objets peints à l'eau tiède sans frotter. N'utilisez pas les cernes contour pour peindre des produits en contact avec des aliments. Lavez le capuchon. Conservez soigneusement fermé. En cas de contact avec la peau, rincez à l'eau.

IT

Le vernici trasparenti a base di dispersione acrilica in acqua sono progettate per creare un effetto vetrata su vetro. Sgrassare la superficie del prodotto e posizionarlo orizzontalmente. Applicare il contorno su vetro e ceramica Decola, senza lasciare spazi vuoti per evitare sbavature di vernice. Asciugare per 3 ore. Mescolare la vernice prima dell'uso. Applicare la vernice con un pennello o una spugna, riempiendo le aree all'interno del contorno. Asciugare il prodotto finito per 3 giorni. Per garantire una maggiore durata, dopo l'essiccazione il prodotto tinto può essere riscaldato in forno per 30 minuti ad una temperatura fino a 100° o con un asciugacapelli (alla temperatura massima). È consentito pulire il prodotto con un panno umido senza forti sollecitazioni meccaniche. Non utilizzare su oggetti a contatto con gli alimenti. Conservare le vernici per contorni in un contenitore ben chiuso. Sciacquare i pennelli e gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. In caso di contatto con la pelle lavare con acqua.

NL

Liners voor knutselen worden gemaakt op basis van water-acryldispersie. Gebruikt voor het maken van volume schilderijen op gladde oppervlakken zoals keramiek, faïence en glas. Breng de liner aan op het ontvette oppervlak. Laat het 3 uur drogen voordat u de kleuren aanbrengt. De voering kan worden gebruikt voor het decoreren van een voltooid schilderij. Droog het gedurende 3 dagen. Schilderij kan 30 minuten in de oven worden verbrand bij een temperatuur van 100 °C. Was de geverfde artikelen in warm water zonder enig mechanisch effect. Gebruik de liners niet voor het schilderen van goederen die in contact komen met voedsel. Was de eind-beker. Houd ze goed gesloten. Als het op uw huid komt, was het dan af met water.